

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PELAKSANAAN ASISTEN LASIK		
	Nomor Dokumen : 2634/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Tindakan dalam prosedur Lasik		
Tujuan	Kelancaran tindakan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1631/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Layanan Premium Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Blade M2 single use head 90 2. Bss 25 ml 3. Irigating canule 612-25 – 608-25 4. Visidreap D 601 5. Tigadern 1624 6. Suction tube 7. Suction Ring no.-1, +2, +1, 0 8. Marker limbus 9. Spreder 10. Cucing 11. Aquabidest 25 ml 12. Spatula 13. Spuit 5 cc 14. Gunting kecil 15. Klem 16. Pva Spears 17. Cek mesin Evolution 3 18. Handpiece Moria 19. Kantong irigasi Waktu : Ketika terjadi tindakan lasik Petugas : perawat. Tempat : lantai 2 ruang tindakan 2		

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PELAKSANAAN ASISTEN LASIK		
	Nomor Dokumen : 2634/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ulang mesin Evolution 3 (Cek Vacum) Pastikan indikator vacum atas 700 mmhg. 2. Pastikan batrai pada indikator lampu hijau moria. 3. Pasang Blade M2 pada Handpiece moria. 4. Pasang suction tube pada ring yg sudah ditentukan. 5. Lihat vacum stabil 135- 200 mmh dengan menekan Vacum, Foward dan Backward. 6. Pasang tigaderm pada mata yg akan dilasik. 7. Pasang visidrep dan kantong irigasi. 8. Irigasi mata dengan bss 25 ml. 9. Bersihkan mata. 10. Beri tanda / Marker pada Kornea. 11. Berikan Suction Ring. 12. Injak Vacum, Foward dan Backward. 13. Berikan Spuit 5 cc (buka Flap). 14. Laser bekerja. 15. Irigasi sisa debris dan kembalikan flap. 16. Berikan Tetes Tobradex. 17. Lepas Spreder. 18. Lepas Visidrep dan tigaderm. 19. Selesai. 		
Instalasi Terkait	Instalasi Pelayanan premium		