
 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PENGOPERASIAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL)		
		Nomor Dokumen : 2442/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengoperasian sarana pengolahan limbah yang dilakukan oleh staf Instalasi Sanitasi Lingkungan.		
Tujuan	Instalasi Pengolah Air Limbah dapat bekerja secara normal dan lancar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L)		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Lembar <i>checklist</i> ; 2. Bolpen; 3. Alat ukur ph dan suhu; 4. <i>Poly Aluminium Chloride</i> (PAC); 5. Starter bakteri; 6. APD (masker, sarung tangan, sepatu).  Waktu : setiap hari  Petugas : Sanitarian  Tempat : IPAL  Pelaksanaan 1. Pakai alat pelindung diri 2. Prosedur pengoperasian : a. Siapkan peralatan yang diperlukan. b. Periksa dan pastikan <i>blower</i> , <i>effluent pump</i> berfungsi baik. c. Catat <i>effluent</i> debit air limbah. d. Periksa suhu dan pH air limbah tiap hari. e. Masukkan 0,5 kg PAC ke dalam bak aerasi 5 f. Masukkan bakteri ke dalam tangki aerasi. g. Bersihkan <i>clarifier</i> pada bak lamella. h. Bersihkan dinding pada bak holding.		



**RSMATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –  
19 Surabaya 60274  
Telp: 031-5319619 ,  
5343806 Fax: 031-  
5317503

**PENGOPERASIAN  
INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL)**

Nomor Dokumen :  
2442/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 004

Halaman : 2/2

Standar Prosedur  
Operasional

Tanggal Terbit :  
21 Juli 2022

Ditetapkan Direktur

RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Prosedur

i. Catat hasil pemeriksaan pada form ceklist.

Instalasi Terkait

Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan